# INER-9200 (蓋革計數器) 操作手冊

# 內容

- `	基本資料	1
ニ、	外觀概述	1
三、	操作說明	3

# 圖目錄

圖	1	:	INER-	9200	多)	用辽	金輻	射盟	告测儀		•••••	•••••	•••••	•••••	1
圖	2	:	外接式	t RM-	17	α	β	γ	輻射	偵檢頭	•••••		•••••	•••••	4
圖	3	:	外接式	C RM-	18	γ	輻射	揁偵	檢頭		•••••		•••••	•••••	5

# 表目錄

表	1:	INER-9200 主機規格表	.2
表	2:	外接式 RM-17 $\alpha$ $\beta \gamma$ 輻射偵檢頭規格表	.4
表	3:	外接式 RM-18γ輻射偵檢頭規格表	.5

### 一、基本資料

偵檢器類型:蓋格偵檢器
偵測對象:γ射線、α/β射線(依配接偵檢器決定)
偵測能量區間:60keV~1.3MeV(光子)
(誤差範圍:±10%)
劑量率量測範圍:0.5μSv/h~5 mSv/h
單位:cps, R/h, Sv/h

#### 二、外觀概述



圖 1: INER-9200 多用途輻射監測儀

# 表 1: INER-9200 主機規格表

顯示單位	$\mu$ Sv/h mSv/h Sv/h $\mu$ R/h mR/h R/hr cps cpm				
劑量率與計 數顯示範圍	<ul> <li>類比: 0.01 μSv /h to 10 Sv/h</li> <li>0.01 cps to 1000 cps</li> <li>數位: 0.001 μSv/h to 9.99 Sv/h</li> <li>0.001 cps to 9999 cps</li> </ul>				
輻射種類	γ 射線、αβ 射線(依配接偵檢器決定)				
辐射侦检器	可外接本所研發之各式α、β、γ偵檢頭				
顯示方式	四位數字及類比條碼(Bar Graph)				
聲音輔助	可用按鍵開啟或關閉嗶聲,聲響快慢代表輻射強弱				
適用溫溼度	相對溼度0% to 95%				
電池	IEC 6LP22 9 V				
电池寿命	約100小時				
外型尺寸	$207 \times 101 \times 44 \text{ mm}$				
重量	約 480 克				

#### 三、操作說明

(一)按鍵功能/操作說明

 ● 電源開/關按鍵,開啟時液晶顯示全亮及嗶聲響約半秒後 進入劑量率量測模式。



2. ↑ 輻射劑量率重置及功能設定按鍵。

3. ◀/▼ 輻射劑量率重置及功能設定按鍵。



Training manufalant



5. 偵測時嗶嗶聲輔助輻射強度感測,強度愈強嗶聲響愈密集。

外接 RM-17 α β γ 輻射偵檢頭時,螢幕左下偵檢頭序號顯示
 『7』;外接 RM-18 γ 輻射偵檢頭時,螢幕左下偵檢頭序號顯示『8』。



圖 2:外接式 RM-17 α β γ 輻射偵檢頭

表 2:外接式 RM-17  $\alpha$   $\beta \gamma$  輻射偵檢頭規格表

輻射偵檢頭	內部蓋革計數器(底部開窗式)LND7231
輻射感應窗	雲母薄膜 1.5 to 2 mg/cm <sup>2</sup> 。有效面積 6.1 cm <sup>2</sup>
偵側效率	β計測效率:≧17%(對 <sup>90</sup> Sr/ <sup>90</sup> Y)
輻射測量對象	$\gamma$ 射線、 $\alpha$ 射線、 $\beta$ 射線
计数率量测範圍	10 cps to 1000 cps
背景計數值	約 0.15 cps
備註	<ol> <li>1.擦拭偵測用,毋需校正。</li> <li>2.量測γ時請偵檢頭蓋子關上,量測α、β時請將 蓋子打開。</li> </ol>



圖 3:外接式 RM-18  $\gamma$  輻射偵檢頭

輻射偵檢頭	內部蓋革計數器 ZP-1201,有效偵測長度 40 mm				
輻射靈敏度	約 5500 pulses /µSv				
輻射測量對象	γ射線				
能量範圍	60 keVto 1.3 MeV				
誤差範圍	±10%				
劑量率測量範圍	0.5 µSv/h to 5 mSv/h				
劑量率警報值設定	5.0 × 10.0 × 25.0 × 50.0 × 100. 0 μSv/h				
	0.5 \ 1.0 \ 2.0 \ 3.0 \ 5.0 mSv/h				
劑量警報值設定	100.0 × 250.0 × 500.0 μSv				
	1.0 \ 2.5 \ 5.0 \ 10.0 \ 20.0 \ 30.0 \ 50.0 mSv				

表 3:外接式 RM-18 $\gamma$ 輻射偵檢頭規格表

(二)劑量率警報及累積劑量警報設定



- 3. 再按 1 鍵,顯示「dose」為累積劑量警報值的設定。



- 再按 ●鍵,螢幕閃爍顯示目前設定累積劑量警報值。內設 10 組警報值,按▲鍵增加、【/▼ 鍵減少,依序選擇適當之值。